


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Przed założeniem kasku:

Przed założeniem kasku na głowę w pierwszej kolejności otwórz wentyl, wyssij powietrze z wnętrza wkładki pneumatycznej kasku i nie dopuszczając do ponownego jej napełnienia zamknij wentyl.

Zakładanie kasku:

Nasuń na głowę kask z opróżnioną wkładką pneumatyczną, ułóż go odpowiednio na głowie, otwórz wentyl i pozostaw na chwilę, by wkładka pneumatyczna napełniła się powietrzem po czym zamknij wentyl.. Jeśli ilość powietrza we wkładce jest niewystarczająca dopompuj wkładkę i zamknij wentyl zatrzymując wewnątrz żadaną ilość powietrza.

Przed zdjęciem kasku:

Przed zdjęciem kasku z głowy wyssij powietrze z pompowanej wkładki pneumatycznej i natychmiast zamknij zawór upewniając się że we wkładce nie pozostało powietrze. **Zdejmowanie kasku w momencie, gdy we wkładce znajduje się jeszcze powietrze będzie skutkowało nieodwracalnym uszkodzeniem kasku i niemożliwością jego dalszej eksploatacji.**